

12

..... 16 18

.....20 23 24

..... 25

26 30



形式	VT-S 650	
方式	回転2ヘッドヘリカルスキャン SIVIS 方式(NTSC準拠)	
鏡画再生時間	3倍モード 8時間(T-160 使用時)(VHSモード) 6時間(ST-120使用時)(S-VHSモード) 標準モード 2時間40分(T-160 使用時)(VHSモード) 2時間(ST-120 使用時)(S-VHSモード)	
テープ速度	3倍モード 11.1mm/秒,標準モード 33.4mm/秒	
テープ幅	12.7mm	
使用カセット	SVHS または VHS タイプビデオカセット	
ヘッド数	7(4:映像用 2:Hi-Fi音声用 1:フライングイレース用)	
VHF出力	1, 2チャンネル切換え可能	
映像入力	S端子:輝度信号1.0Vp-p,75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p,75Ω不平衡映像端子:1.0Vp-p,75Ω不平衡	
映像出力	S端子:輝度信号1.0Vp-p, 75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p, 75Ω不平衡 映像端子:1.0Vp-p, 75Ω不平衡	
音声入力	ライン: -7.8aBs(316mVrms), ハイインピーダンス	
音声出力	ライン:-7.8dBs(316mVrms), ローインビーダンス ヘッドホン:適合インビーダンス8 Ω〜2KΩ	
音声トラック	3トラック (Hi-Fi VHS音声2トラック: ステレオ録音/ステレオ再生 ノーマル音声 1トラック: モノラル録音/モノラル再生)	
Hi-Fi VHS音声特性	ダイナミックレンジ:90dB以上 周波数特性:20Hz~20KHz ワウ・フラッター :0.005%	
早送り・巻戻し時間	約3分(T-120使用時) ●高速巻戻し時:約2分	
許容動作温度	5°C~40°C	
許容相対湿度	80%以下	
電源	AC100V,50/60Hz共用	
消費電力	約28W(タイマーのみ動作時約8W)	
外形寸法	(幅)43.5×(高さ)10.3×(奥行)38.1cm	
菱量	本体7.3kg	
付属品	ワイヤレスリモコン・・・・・1個 分次器・・・・・1個 (VT-RMP14) 混合器・・・・・・1個 アンテナアダプター・・・・・1個 映像・音声コード・・・・・・・・・・1本 同齢ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

●本機の仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

MEMO 購入店名 後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときにお役に立ちます。 電話(購入年月日: 年 月 日

ご使用方法のご相談は、お買い求めの販売店が承っておりますが、販売店と 連絡が取れないなどお困りの場合は、下記へお気軽にお問い合わせください。

> ★日立エコー(らしのダイヤル―― 家電品のお實物相談は··· **100**0120-312111

日立家電販売株式会社

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12

電話(03)502-2111

Printed in Japan KO-TF(N)

日立ビデオデッキ VT-S650形



このたびは、日立ビデオデッキをお求めいただき、まことに ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき,正しくご使用くださ

なお, お読みになった後は, 保証書, ご相談窓口一覧表とともに大切 に保存してください。

製造番号は品質管理上重要なものです。

お買い上げの際には、製造番号と保証書の番号が一致しているか ご確認ください。



このビアオは **SVHS** 方式のビデオです。 SVHS SWE BASU [VHS] P-7000NEEFFADEWEF-TUS

は使用できません。



このマークのついたビアオは、VHS 高面質技術が採用されています。 なお、従来方式のビデオとは互換性があります。

はじめに
特長
お使いになる前に
各部のなまえ
其本のはいかた
基本の使いかた
テープの出し入れ
リモコンの使いかた
時計の合わせかた
テレビ番組の録画
見ている番組を録画するとき
録画しながら別の番組を見るとき
テープの再生
録画したテープを見る
いろいろな再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
見たい画面のさがしかた
タイマー録画
クイックタイマー録画
タイマー録画
予約の確認と取り消し
便利な使い力だ
便利な使い力た お好みセレクト
使利な使い力を お好みセレクト 画面表示 便利な画面のさがしかた オフタイマー
使利な使い力に お好みセレクト 画面表示 便利な画面のさがしかた オフタイマー その他の便利な機能
使利はではいかた お好みセレクト 画面表示 便利な画面のさがしかた オフタイマー その他の便利な機能 衛星放送を録画するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使利の使い力に お好みセレクト 画面表示 便利な画面のさがしかた オフタイマー その他の便利な機能 衛星放送を録画するには テーブのダビング
使利はではいかた お好みセレクト 画面表示 便利な画面のさがしかた オフタイマー その他の便利な機能 衛星放送を録画するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使利の使い力に お好みセレクト 画面表示 便利な画面のさがしかた オフタイマー その他の便利な機能 衛星放送を録画するには テーブのダビング
使利な使い力定 お好みセレクト 画面表示 便利な画面のさがしかた オフタイマー その他の便利な機能 衛星放送を録画するには テーブのダビング オーディオ録音
使利の使い力に お好みセレクト 画面表示 使利な画面のさがしかた オフタイマー その他の便利な機能 衛星放送を録画するには テーブのダビング オーディオ録音
使利の使い力に お好みセレクト 画面表示 便利な画面のさがしかた オフタイマー その他の便利な機能 衛星放送を録画するには テーブのダビング オーディオ録音 で自分でビデオを設置するには アンテナ線の接続
使利の使い力に お好みセレクト 画面表示 使利な画面のさがしかた オフタイマー その他の使利な機能 衛星放送を録画するには テーブのダビング オーディオ録音
度利の使い力に お好みセレクト 画面表示 便利な画面のさがしかた オフタイマー その他の便利な機能 衛星放送を録画するには テーブのダビング オーディオ録音
使利な使い力に お好みセレクト 画面表示 便利な画面のさがしかた オフタイマー その他の便利な機能 衛星放送を録画するには テーブのダビング オーディオ録音
使利の使い力に お好みセレクト 画面表示 使利な画面のさがしかた オフタイマー その他の使利な機能 衛星放送を録画するには テーブのダビング オーディオ録音

S-VHS方式

●水平解像度を大幅に向上。 質感さえも忠実に再現。

スーパーアモルファス ヘッド

●よりよい画質で録画でき るよう標準, 3倍モード 用にそれぞれ新開発アモ ルファスヘッドを採用。

おそうじヘッド (オートヘッドクリーニング)

●ビデオヘッドを清掃し汚 れを防止します。

テープリフレッシャー

● 録画を何回も繰返しだテ ープの消し残り部分など を解消します。

オートヘッドクリーニング機能について


次の操作をすると、オートヘッドクリーニング機能が働きビデオヘッドの清掃をします。

- ●ビデオカセットを入れた直後または取出すとき。
- ●ビデオカセットが入っている状態で電源を「入」または「切」にしたとき。
- ■ヘッドクリーニングボタン

テープを再生したとき、画面が下の写真のようになる ときは、ヘッドクリーニングボタンで次のようにヘッ ドをクリーニングできます。

- 11 ビデオカセットを入れ、停止状態にする。
- 2 ヘッドクリーニングボタンを一回押す。
 - ●ヘッドクリーニングが始まります。一回のクリーニング 時間は約10秒間です。
 - ●ヘッドクリーニング中はテレビ画面に「HEAD CLEANING」が表示されます。
 - ●ヘッドクリーニング中は多少、音がしますが故障ではあ りません。
- **3** テープを再生し、映りが良くなったか確認する。
 - ●映りが良くならないときは、この2,200操作を数回く り返す。

- ヘッドクリーニング操作を何回やっても、映りが良くならないときは、 別売りのヘッドクリーニングテープ (T-CL01, または, AV-210) をご使用ください。
- ◆ヘッドクリーニング機能はビデオヘッドの清掃はしますが、音声ヘッ ドの清掃はしません。






お使いになる前に

付属品がそろっているかご確認ください。









(VT-RMP14)

ワイヤレスリモコン……1個 アンテナアダプター……1個

同軸ケーブル……1本 混合器………1個 分波器……1個









映像・音声コード……1本

電源コード……1本

単3乾電池……2個

この取扱説明書の見かた

■この取扱説明書は、次のように構成されています。

	はじめに	本機でできることの概要と各部のなまえが書いてあります。
•	基本の使いかた	録画,再生,タイマー録画のしかたを説明してあります。
	便利な使いかた	本機でできる便利な使いかたについて説明してあります。
Ī	ご自分でビデオを設置するには	アンテナ線やテレビとの接続,チャンネルの合わせかたを説明してあります。
	安全にお使いになるために・他	ご注意,専門用語の解説,索引などが書いてあります。

- ●ご自分でビデオを設置するときは、最初に「ご自分でビデオを設置するには」(44~54ページ)をお読みください。
- ●「安全にお使いになるために」(55ページ) は、必ずお読みください。
- ■この取扱説明書の見たいところをさがすには、次の方法が利用できます。
- ●「目次」(表紙) でさがす。………対応するページの右端面にマーキングがしてあります。
- ●「各部のなまえ」(4~9ページ) でさがす。
- ●「索引」(63ページ) ………最後のページをめくるとすぐ見ることができます。


ふたのあけかた

/この説明書はリモコンでの操作を[\] \主体に説明しています。


リモコン

のボタンはリモニンだけにあるボタンです。(本体にはありません。)

■リモコンのふたを閉じたとき





■リモコンのふたを開けたとき




ふたの中

のボタンは本体だけにあるボタンです。(リモコンにはありません。)





表示窓の主な表示例



ビデオの操作に応じて表示が次のように変わります。表示の一例です。

表示	ビデオの操作または状態	表示	ビデオの操作または状態
HELLO	電源を入れたとき	BILNG	二重音声放送を受信中
BYE	電源を切ったとき	STREO	ステレオ放送を受信中
PLAY	再生中	VTR	ビデオモードを選んだとき
REC	録画中	TV	TVモードを選んだとき
FF	早送り中	TRACK	オートトラッキング動作中
REW	巻戻し中	TUNE	受信チャンネル調節時
CUE	早送り再生中	SLEEP	オフタイマー操作時
REV	巻戻し再生中	FRESH	テープリフレッシュ中
SLOW	スロー再生中	VISS	VISS信号記録時
STOP	停止したとき	STILL	静止画再生中
TIMER	タイマー(クイックタイマー)録画待機中	R-PLY	RENTAL PLAY (YES) を 選んで動作中
T-REC	タイマー(クイックタイマー)録画中	S-REW	高速巻戻し中
WARP	ワープサーチ中		

基本の使いかた

ビデオでは、録画、再生、タイマー録画が基本の使いかたです。 この章では、これらについて説明してあります。

- ●テープの出し入れ 11
- ●リモコンの使いかた 12(乾電池を入れてビデオにまっすぐ向けて操作します。)
- ●時計の合わせかた 14(タイマー録画をするためには、時計合わせが必要です。)

● テレビ番組の録画

- ●見ている番組を録画するとき 16
- ●録画しながら別の番組を見るとき 18

● テープの再生

- ●録画したテープを見る 20
- ●録画・再生時こんなときは 22
- ●いろいろな再生 23
- ●見たい画面のさがしかた 24

●タイマー録画

ます。)


- クイックタイマー録画 **25** (あらかじめ決めた時間だけ録画したあと、自動的にビデオを止めておくことができ
- ●タイマー録画 26 (1年先まで全部で8つの番組を予約できます。)
- ●予約の確認と取り消し 30


テープの出し入れ

本体操作部のふたをあけてから行います。

入れかた

出しかた








大切な録画を誤って 消さないために



ふたたび 録画するときは

セロハンテーブを二重にはる。






CHICHELLESSEESE

リモコンの使いかた

ビデオを操作するとき

テレビ操作をするとき



乾電池について

- ・乾電池の寿命は通常のご使用で約1年です。 リモコンの到達距離が短くなったり、表示窓 の文字が薄くなったときは乾電池を交換して ください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。また種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
- ●ショートさせたり、分解、加熱、また火に投 入したりしないでください。

ふたの上のボタンを使うときは

ふたを確実に閉じる。 ●ふたが閉じていないと, ポタンを押しても,操作 できません。



ふたの中のボタンを使うときは




こんなときは……

- ■リモコンで操作できるテレビは……
 - ●昭和60年以降に発売された、当社製ワイヤレ スリモコン対応テレビのほとんどが操作できます。
- ■リモコンが働かないときは………
 - ●リモコン切換スイッチが合っていない。 ビデオを操作するときは ⇒ "VTR 1" テレビを操作するときは ⇒ "テレビ"
 - ●このピテオは"VTR1"の位置でピーテオの操作ができるように調節されています。
 - ●また,このリモコンで2台のビデオ が操作できるように"VTR2"の位 置があります。詳レくは 40
- 乾電池が正しく入っていない。
- 12でもう一度確認してください。
- ・ 乾電池を交換するときは、古い乾電池を抜いてから、約30秒だってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンの表示窓が誤表示したり、ビデオ の操作ができなくなることがあります。
- ●障害物がある

ビデオとリモコンの間に障害物があると, リ モコンからの赤外線がビデオに届きません。

- ●距離が離れすぎている
- ビデオ (テレビ) から約7メートル以上離れると操作できないことがあります。
- ■リモコンで操作したときは…………
- ●表示窓の送信マーク が点滅します。




時計の合わせかた


- ●時計を合わせるときは、最初にリモコンの時計を合わせ だ後、ビデオの時計を合わせます。
- ●ビデオの時計を合わせておかないと、クイックタイマー 録画やタイマー録画ができません。
- ●ビデオの電源の入/切に関係なく時計を合わせることができます。

たとえば……

午前8時20分

西暦1990年12月19日






こんなときは……

- ■合わせている途中で間違えたとき
- ●確認/修正ボタンを押し、点滅を間違えたところまで 戻してから修正します。
- ■合わせている途中で表示が消えたとき
- ●操作が約1分以上中断すると、それまで合わせた内容 が消えてしまいます。もう1度合わせ直してください。
- ■合わせたあと、間違いに気がついたとき
- ・現在時刻ボタンを押して、リモコンの表示窓に「転送」 の文字を表示させた後、確認/修正ボタンを押して、 点滅を間違えたところまで進めて修正します。
- ■ビデオの時計を合わせ直すとき
- ●リモコンの時計を上の手順で修正した後,ビデオに転送します。

■停電があると

●約30分間以上停電すると,ビデオの時計は「ーー: ーー」 となります。このときは、現在時刻ボタンを押した後、 転送ボタンを押してビデオに転送します。



ひとけたの数字を合わせるときは、初め に ® を押します。


11.5

- ●曜日は自動的に表示されます。
- ●リモコンの時計はこのときから時計動作を始めます。
- ●ビアオの時計はこのときから時計動作を 始めます。

テレビ番組の録画









録画をやめるときは







手ごたえのある中央に合わせておくと。

ほぼ適正レベルで録音されます。



ボタンを押すたびに「SP」(標準)と


表示窓に表示されます。

「EP」(3倍)に切換わり、ビデオの





を選ぶ



録画したいチャンネル 録画ポタンを押す



●録画ランプが点灯し,録画が始まります。



録画が終了します。

●S-VHS方式で録画するときは、ビデオ の表示窓に「SVHS」表示がついている 'ことを確認します。

SIVHS


- ●画質や音質を重視するときは「SP」 (標準)を選びます。
- ●テレビに選んだ番組が現われないときは、 ビデオ/テレビ切換ポタンを押す。






- 「つめ」の折れたテープが入っていると、 テープが出てきます。
- ●テレビを見ないときは、テレビの電源を 切っても録画されます。
- ●テープの最後まで録画すると自動的に巻 戻します。(オートリワインド)
- 録画したテーブを見たいときは、巻戻し ボタンを押して、テープを巻戻した後、 再生します。

テレビ番組の録画(つづき)





テープを早く巻戻したいときは

高速巻戻しボタンを押す




- ●通常の巻戻しに比べ,約1.5倍の速さ (T-120使用時)で巻戻すことができ
- ●高速巻戻し中はビデオの表示窓に 「S-REW」が表示されます。
- ●オートリワインド時は高速巻戻しを


●テレビのチャンネルポタンで見たいチャ ンネルに合わせるときは, ビアオ/テレ ビ切換ボタンで「TV」を選んでくださ W. 48


- ●テープの最後まで録画すると, 自動的に 巻戻します。(オートリワインド)
- ●録面したテープを見たいときは,巻戻し ボタンを押して、テープを巻戻した後、 再生します。


録画したテープを見る












- 「つめ」の折り取られているテープを入れると、自動的に再生を始めます。 33
- テーブを早送りまたは巻戻したいときは、 停止ボタンを押したあと、早送りまたは 巻戻しボタンを押します。
- ●テーブを巻戻し中に電源を切るとテーブ を最初まで巻戻した後,自動的に電源が 切れます。 (オートリワインドシャット オフ) ただし,高速巻戻し中はこの機能 は働きません。

録画・再生時こんなときは


■二重音声放送を録画したいとき

- 特別な操作はいりません。 ステレオ放送はステレオで二重音声放送は主音声 (日本語)と副音声(英語)が同時に記録されます。
- 録画中は音声モニターボタンで聞きたい音を選ぶこと ができます。(録音される音声には影響がありません。)





●一時停止ボタンを押した後、チャンネルを切換える。



●チャンネルを切換えた後、一時停止ボタンをもう一度 押すと、録画が始まります。

■録画中に不要な場面(コマーシャルなど)を飛ば して録画したいとき


●一時停止ボタンを押す。



- テープ走行が一時止まります。
- ●もう一度ボタンを押すと、再び録画できます。
- ●録画―時停止を約5分続けると、テープとヘッド保護 のため、自動的に停止します。

■再生したときの絵がおかしいとき(デジタルオートトラッキング機能)


●テープの再生を始めると、オートトラッキング機能が 働き、自動的に最も画面がきれいになるように調節し ます。このときビデオの表示窓に「TRACK」が数秒 間点滅します。



テープに傷がついていたり、あるいは録画状態の悪い テープはオートトラッキング機能が正常に働かないこ とがあります。この場合、トラッキングポタンを押し て、最も画面がきれいになるように調節します。




●トラッキングボタンを押した後、オートトラッキング ボタンを押すと、再びオートトラッキング機能が働き



いろいろな再生(再生中に下記操作をするといろいろな再生ができます。いろいろな再生中は音は出ません。

一時停止ボタンを押す

●ポタンをもう一度押すと再生に戻ります。



スロー再生(ゆっくりした速さで見る)

●ボタンを押し続けると連続したコマ送り再生になります。

静止画再生(見たい画面を止めて見る)

●静止画再生を約5分間続けると、テープとヘッド保護のため自動的に

コマ送り再生(静止画面を1コマづつ見る)

静止画再生にしたあと、コマ送りボタンを押す

●ボタンを押すたびに1コマづつ見ることができます。

スローボタンを押す



- スロースピードボタンで速度を調節できます。
- ●スロー再生を約5分間続けると、テープとヘッド保護のため自動的に
- 再生ポタンを押すと再生に戻ります。

スロースピード ボタン トラッキング・ ボタン @HITACHI

一時停止ボタン

スキップ再生(不要な場面を飛ばして見る) コマ送りボタンを押す




- ●約30秒間分の画面を早送り再生したあと、再生に戻ります。
- 2回以上押したときは、最後に押したところから、約30秒間の画面を 早送り再生したあと、再生に戻ります。

こんなときは………

- ■静止画再生/スロー再生の画面が上下にゆれるときは
- 静止面再生にして、トラッキングボタンを押して調節しま・
- ●スロー再生の画面のゆれも抑えることができます。
- ●テレビによってはゆれを抑えることができないことがあり ます。
- ■静止画再生/コマ送り再生/スロー再生でノイ ズが出たときは
- ●スロー再生にして、トラッキングボタンで調節し
- 静止画再生/コマ送り再生も自動的にノイズが少 なくなります。

見たい画面のさがしかた(サーチ)


次の3つの方法でサーチできます。



クイックタイマー録画 (素体のボタンで) 操作します。

あらかじめ決めた時間だけ録画したあと、自動的にビデオを止めておくことができます。

ご注意:ビデオの時計を合わせておかないと、クイックタイマー録画はできません。





- 表示された時間だけ録画された後、自動的に電源が切れます。
- ●クイックタイマー録画中は、ビデオの表示窓に、録画の残り時間が表示されます。
- ●クイックタイマー録画中に、録画ボタンを押すと録画時間を変更することができます。

- ●サーチの画面には数本のノイズが出ます。
- ●サーチ以外にリニアタイムカウンターやVISSを使っ ・ て見たい画面をさがすこともできます。詳しくは 35
- ●サーチ時のスピードは次のようになります。(再生時との比較)


録曲モード サーチの種類	「SP」標準	「EP」3倍
ビジュアルサーチ	約5倍	約15倍
高速サーチ	約7倍	約21倍
ワープサーチ	約10倍	約30倍

ワイックタイマー録画中に録画をやめたいときは、電源ボタン を押したあと、10秒以内に停止ボタンを押します。

たとえば 4チャンネルを 午後8時30分から午後10時54分まで 12月20日に録画したいとき (1回録画)

ビデオの準備

●「つめ」の折れていないテープを入れる。



こんなときは……

■途中で間違えたとき

確認/修正ボタンを押して、点滅を間違えたところまで 戻してから修正してください。

■毎日同じ時間の番組を予約するとき 4 の操作のあと 👸 ボタンを押します。

●ボタンを押すたびに月~金、月~土、日~土の予約が 選べます。




- ○このあと、5 3 の操作をします。
- ■毎週同じ時間の番組を予約するとき ☑ の操作のあと ⑥ ボタンを押す。
- ボタンを押すたびに曜日が選べます。



このあと, □ ~ □ の操作をします。

次ページへ続く■


録画モードを合わ




(リモコンの表示窓)

チャンネルンズー


録画したいチャンネ




ひとけたの数字を合わせるときは初め に ① を押してください。



開始時刻を合わせる




- ●午前は (8) を押します。
 - 午後は ⑨ を押します。








終了時刻を合わせる



●午前/午後は自動的に切換わります。



録画する日にちを合 わせる



- 曜日は自動的に表示されます。
- ●録画する日が24時間以内のときは、自動 的に合うので合わせる必要はありません。




- ●ボタンを押すたびに、次のように切換わ ります。
- 「3倍」▶「標準」▶「オート」▶「表示は一度消える」



外部機器からタイマー録画するときは、 入力切換ボタンで「L1」または「L2」 を選びます。

- ●「オート」を選ぶとテープの残量に応じて 録画モードが自動的に切換わります。
- ●録画モードは 2~ 5 のときも合わせ ることができます。

タイマー録画(つづき)



電源を切り忘れる と録画されません!

リモコンをピテオに向けて



●ビデオに予約が転送され PROG が点 滅します。

(ビデオの表示窓)





- ●表示窓に「TIMER」が現われます。また タイマーランブが点灯します。
- ●開始時刻になると、自動的に録画が始ま り,終了時刻になると自動的に電源が切 れます。

(ビデオの表示窓)



「つめ」の折れたテープが入っていると、 テープが出てきます。またこのとき表示 窓の「TAPE」とフロントパネルのタ イマーランブが点滅してお知らせします。 「つめ」の折れていないテープを入れてく

これは便利

電源を切り忘れた場合でも、タイマー録画開始5分前になると警告音を出し、自動的にビデオ の電源を切る機能があります。詳しくは 33

- ■録画モードで「オート」を選んだとき
- ●テープの残量に応じて自動的に録画モードが切換わります。 最初は「標準」で録画を始め、途中でテーブがなくなりそ うになると、録画モードを自動的に「3倍」に切換えます。
- ●録画モードの切換わった部分を再生すると映像/音声が乱
- ■予約した内容の確認や取消しをするとき
- ●次ページをご覧ください。
- ■タイマー録画中に録画をやめたいとき
- ●電源ボタンを押した後,10秒以内に停止ボタンを押しま

■停電があると


- 約30分以上停電すると「--:-」となり、時計と予 約内容が消えてしまいます。もう一度時計と予約を合わ せ直してください。
- ■テープが入っていないとき
- ●ビデオの表示窓の「TAPE」とフロントパネルのタイマ ーランプが点滅してお知らせします。「つめ」の折れてい ないテープを入れてください。
- ■予約内容が重なったとき
- ◆先に始まった番組が最後まで録画された後、もう一つの 番組が途中から録画されます。


- ■ビデオに予約を転送したとき、「ERROR」や 「FULL」が出たとき・
- 「ERROR」: ●ビデオの時計が「--:--」になってい ます。時計を合わせてから転送します。
 - ●リモコンをビデオに向けないで転送してい ます。ビデオに向けて転送します。
- 「FULL」:●すでに8つの番組が予約されておりますの で、予約はできません。
- ■タイマー録画予約したあと、ビデオをふつうに 使いたいとき
- ●ビデオの電源を入れると、ふつうに使えます。使い終わ った後は必ずビデオの電源を切ってください。ビデオの 電源を切り忘れるとタイマー録画できません。
- ■タイマー録画中は
- ●一時停止などのボタン操作はできません。
- ■続けて2つ以上の番組を予約するとき
- 前ページ間~図の操作をくり返します。前の予約内容 がリモコンの表示窓に表示されているときは、最初に予 約開始ポタンを2回続けて押してください。


28 ださい。


予約の確認と取り消し(テレビ画面を見ながら)


予約内容を確認するには











[●]メニュー画面および予約内容を表示した画面は約1分だつと、 自動的に元の画面に戻ります。


便利な使いかた

この章では、本機でできる便利な使いかたを説明してあります。 マスターされると大変便利に、本機をお使いいただけます。

- ◆ お好みセレクト、33 (ビデオの動作機能をお好みに合わせて選べます。)
- 画面表示 34 (テレビの画面に受信チャンネルやリニアタイムカウンターなどの表示が出ます。)
- 便利な画面のさがしかた
 - リニアタイムカウンター/テープリターン機能 35
- VISS (頭出し信号を使って番組の頭をさがします。) 36
- ●オフタイマー(自動的にビアオの電源を切ります。) 38
- その他の便利な機能
 - ●シアターボタン/映像切換(レンタル)スイッチ/テープリフレッシャーボタン 39
 - リモコンで2台のビデオを操作するには 40
- チャイルドロック 40
- テレビ以外の機器との接続使用
- ●衛星放送を録画するには 41
- テープのダビング 42
- ●オーディオ録音するには 43

お好みセレクト(テレビ画面を見なから 操作します。

ビデオの動作機能をお好みに合わせて選ぶことができます。



1.RENTAL PLAY (YES) # tk(NO)

①を押して切換えます。

(YES):「つめ」の折れているテーブを入れると自動的 に再生を始めます。また何も録函していない 部分が1分間以上続くと自動的にテーブが最 初まで巻戻されたあと、テーブが出てきます。

(NO) : 上の機能は働きません。

●音声だけを記録したテーブを再生するときは、 (NO) を選んでください。

2.オートBLUE (YES) または (NO)

●②を押して切換えます。

(YES): ビアオのチャンネルボタンでテレビ放送のない空きチャンネルを選んだときや, 音声のみを記録したテーブを再生すると, 画面がブルーになります。

- ■電波の強い地域での空きチャンネルや未録 面テープまたは緑画状態の悪いテープを再 生したときは、この機能が働かないことが あります。
- ・放送が終了したチャンネルや、放送のない チャンネルでは画面はブルーになりますが、 音はミュートされません。

(NO) : 上の機能は働きません。

3. POWER ON (VTR) #thu (TV)

③を押して切換えます。

(VTR): ビデオの電源を入れたとき, ビデオ/テレビ 切換ボタンを「ビデオ」にします。

(TV) : ビデオの電源を入れたとき、ビデオ/テレビ 切換ボタンを「テレビ」にします。

4. タイマーREC開始オート(YES)または(NO)

●④を押して切換えます。

(YES): タイマー録題の開始5分前に、ビデオの電源が「入」になっていると、警告音を発します。このとき、ビデオが停止状態の場合、自動的にビデオの電源を切ります。



(NO) : 上の機能は働きません。

5.ENDLESS PLAY(YES) # tk(NO)

⑤を押して切換えます。

(YES): 再生が終わったら自動的にテーブの巻き始めまて巻戻した後,再び再生を始めます。停止

ポタンを押さないかぎり動作し続けます。

(NO): 上の機能は働きません。

6.BUZZER (YES) または (NO)


⑥を押して切換えます。

(YES): ビアオの操作をすると、「ピッ」という音が


します。

(NO) 操作をしても音は出ません。

ビデオを操作すると、その都度テレビ画面に下図の表示が自動的に約5秒間出ます。








●ビデオの表示窓も一緒に切換わります。

便利な画面のさがしかた (テープ) ダーン

リニアタイムカウンターを使うとテーブリターン機能で見たい画面を簡単にさがすことができます。




テープリターン機能

ÛĜ ĈH

③ 残量時間

リニアタイムカウンターを「O:00.00」に合わせた位置の頭出しができます。



VISSのオートスキャナプレイ機能


[′]見たい番組がテープの何番目に録画してあるか分か らないとき、さがすのに便利です。


本機では録画を始めるたびに VISS信号が自動的に番組の頭の部分 に記録されます。

この VISS信号を検知して見たい番組を素早く さがすことができます。

VISSボタンを押すと、 テレビ画面にVISS モードメニューが現われます。







停止状態でVISS ボタンを押す



●表示窓に「VISS」が表示されます。

VISS信号は

早送りまたは、



●番組の頭(VISS信号の部分)まで早 送りまたは巻戻された後、自動的に 15秒間再生をくり返します。

見たい番組が現われたら 再生ボタンを押す





●再生になります。

VISSのDRPS(Direct Play Scanner)機能

見たい番組がテープの何番目に 録画してあるか分かっていると き、さがすのに便利です。

オートスキャナプレイと同じくVISS信号を検知して番組の頭をさ がします。オートスキャナプレイと操作および動作が少し違います。





停止状態でVISS


THE GALLS THE PROPERTY.



●表示窓に「VISS」が表示されます。



●見たい番組が7番目のときは◎⑦と 押す。





- テーブは一度、始めまで巻戻されたあ と、早送りされます。
- 希望の番組で自動的に再生します。

録画ボタンを押すと、自動的に記録されますが、録画一時停止 から録画に戻しても記録されません。

ただし音声だけ録音するときは、録画一時停止から録画に戻し たときでも記録されます。


VISS信号を検知しないとき

次のような場合、オートスキャナプレイとDRPS機能を操作し たときVISS個号を検知しないことがあります。

- ●テープの巻始めから録画を始めたとき。
- ●他のビデオで録画したテープにVISS信号を書き込んだとき。
- ●録画時にテープスピードを切換えた部分にVISS信号を書き 込んだとき。
- ●録画してある時間が10分以内の番組。
- ●VISS信号が記録されている付近で巻戻し(または早送り)ボ タンを押したとき。

DRPS機能について

●テープの始めからの番号で指定した番組を再生します。




DRPS操作時のVISS信号について


●一度 DRPS 操作するとカセットをビアオから取り出すまで 再生している番組がテーブの最初から何番目に録画されてい るかを記憶しています。従って次に DRPS をするときには 直接選んだ番組まで早送りまたは巻戻しした後、再生になり ます。

便利な画面のさが かた

使利な使いかた

ビデオの電源を自動的に切ることができます。今から最大99分以内の時刻 を合わせておくと自動的に合わせた時刻になると電源が切れます。録画し ているときなどに便利です。





その他の便利な機能

■シアターボタン



ソフトテープ(特に映画など)を再生するときや、テレビ番組を 見ているとき、低音を強調し迫力あるサウンドが楽しめます。



ボタンを押すたびに「THEATER OFF」→「MUSIC」→「THEA-TER」が順番に表示されます。

THEATER: ソフトテープ(特に映画など)を再生するとき、低音が強 調され、迫力あるサウンドが楽しめます。


MUSIC:テレビの音楽番組などを見るとき、効果的です。「THEA-TER」にくらべて、低音の強調が少し小さくなります。

THEATER OFF: シアターサウンドを選ばないとき。

- ●音声モニターボタンでノーマル音声を選んだときは、低音は強調されま
- ●音を大きくしたり、ソフトテープの音楽によっては音が歪むことがあり ます。このような時は「THEATER OFF」にしてください。

■映像切換(レンタル)スイッチ

テープ再生時の画像を調節するスイッチです。お好みに合わせ、次のように調節します。



●本機を再生側にして,テープをダビングするとき, この位置にすると画像の劣化が少なくなります。

レンタルテープなど、くり返し何度も再生したテ ープは画面がざらついた感じになります。

この位置にすると、ノイズが少なくなり見やすく なります。

■テーブリフレッシャーボタン(テーブをリフレッシュします。)



同じテープに何回も録画を繰り返すと前の録画の消し残りがあったりします。 また、前の録画を全部消してから録画する場合、ある程度時間がかかりまし た。テープリフレッシャーポタンを使うと約7倍の速さで消去できます。 (T-120テープの場合、約17分で全部消去できます。)

- ① 停止状態でテーブリフレッシャーボタン を押す。
- ●「つめ」が折れたテーブはリフレッシュできま せん。「穴」にセロハンテープを貼ってくださ
- ② 録画ボタンを押す。
 - ●リフレッシュが始まります。ビデオの表示窓 に「FRESH」が現われます。
- ③ テープの終わりまでリフレッシュされる と自動的に最初まで巻戻されます。
- ●途中でリフレッシュをやめるときは停止ボタ ンを押す。




テープリフレッシャーポタンを 押すと、テレビ画面に表示が出 ます。

その他の便利な機能(つづき)

リモコンで2台のビデオを操作するには

付属のリモコンは本機以外の当社製ビデオの操作もできます。 リモコン切換スイッチを「VTR2」に合わせると、2台のビデオを別々に操作することができます。 (当社製ビデオは通常「VTR1」でリモコンを受信できるようになっております。)



■本機のリモコンコードを「VTR2」に切換えるには(本体で操作します。)



- ●リモコンコードを「VTR1」に戻すには、図の操作のときチャンネルポタン(▲)を押します。
- 当社製ビデオVT-6800/VT-9700/VT-17以外のワイヤレスリモコン対応のビデオの操作ができます。ただし、リモコンでのタイマー予約のできない機種があります。

■チャイルドロック

一時的に本体での操作ができないようにします。お子様のイタズラ防止に便利です。

(リモコンでのみ操作できます)



- ●リモコンが現在時刻を表示しているときに,
- ④ と⑥ を同時に押します
- ●これで本体での操作ができなくなります。本体の操作ボタンを押すとビデオの表示窓に「LOCK」が表示されてお知らせします。
- ●チャイルドロックの 解除方法


リモコンの電源ボタンを押すか、または@と6を問時に押すとチャイルドロックは解除されます。再びロックするときは、もう一度@と6を同時に押します。

テレビ以外の機器との接続使用

衛星放送を録画するには

当社製AV-BUS端子付BSチューナーやBSチューナー内蔵 テレビを接続すると、本機の操作でBSチューナーやテレビを 自動的にコントロールできます。BS放送の録画も簡単にでき ます。


●本機の電源コードはコンセントから抜いてから接続してください。また図のように本機の後面端子に接続してください。



例: 衡星放送15チャンネルを録画するとき

L ビデオのリモコンでBSチャン ネルを選ぶ

●この例の場合 ○ ① ⑤ の順序で押す。



- BSチューナーまたはテレビの電源が自動的に入りBS15 チャンネルが選局されます。
- ●ビデオの表示窓にもBS15チャンネルが表示されます。
- ●BSワーブボタンを押したあと、チャンネルボタンでも簡単にBS放送を選局できます。

2 録画ボタンを押す



- 録画が始まります。
- ●録画中はBSチューナーまたはテレビのボタン操作はできません。
- ●二重音声放送のときは、主音声を左チャンネルに副音声を 右チャンネルに録音します。

AV-BUS端子を接続してBS放送を録画するとき


- ●ビアオの電源を入れ、BS放送を選ぶとBSチューナーまたは テレビの電源も入ります。
- ●ビアオの電源を切ると、BSチューナーまたはテレビの電源も 切れます。
- ●ビアオのチャンネルを切換えて、BS放送以外を選ぶとBSチューナーまたはテレビの電源が切れます。
- ●ビデオのリモコンの音声モニターボタンを押すと、BS放送の音声を切換えることができます。
- ●BS チューナーまたはテレビを本機の補助電源コンセントに接 続して使うときは、本機の電源出力切換スイッチを必ず「非連 動」にしてください。

AV-BUS端子のついていないBSチューナーまた はテレビと接続してBS放送を録画するとき


●この場合、ビデオの操作でBSチューナーまたはテレビの操作 をすることはできません。BSチューナーまたはテレビ側でB S放送を選んだ後、ビデオの入力切換ポタンで「L1」(外部入 力1)を選び、録画してください。

テレビ以外の機器との接続使用(つづき)


テープのダビング (VTR-体形カメラまたは他のビデオからダビングするとき)



●再生用ビデオまたは VTR-体形カメラにS映像出力端子が付いているときは、付属のSコードで本機のS映像入力端子と接続 します。このとき本機の音声入力端子と相手側の音声出力端子も忘れずに接続してください。



- VTR 一体形カメラまたはもう1台の ビデオを図のように接続する。
- 本機の前面入力端子に接続したときは リモコンの入力切換ボタンで「L2」 (外部入力2)を,後面入力端子のとき は「L1」(外部入力1)を選ぶ。
- ●本機の録画モードは「SP」にしてくだ さい。「EP」で録画すると画質が劣化
- テレビを録画用ビデオに接続すると、 編集のとき画像を確認できます。





録画側ビデオの 録面ボタンを押す



オーディオ録音するには 音声出力端子 (REC OUT) 44444 別売り接続コード(HPU-121) CHARLES THE STATE OF THE STATE 音声入力端子 (PLAY)^ ■電源出力切換スイッチ 補助電源コンセントを接続したとき、このス イッチを「連動」にすると、本機の電源の 「入/切」に合わせて、外部機器の電源も自動 的に「入/切」できます。 ■補助電源コンセント 最大200Wです。200W以上の機器は接続しな ●オーディオ機器と本機を図のように接 いでください。 ●前面の入力端子に接続するときは

入力切換ボタンを押して 「L1」(外部入力1)を選ぶ

「L2」(外部入力2)を選ぶ。

●オーディオ機器の音出しをする。



(ビデオの表示窓)





- 手ごたえのある中央にしておけば。 ほぼ適正レベルで録音することがで
- ご自分で録音レベルを調節するとき は、下欄をご覧ください。

録画ポタンを押す





- 録音が始まります。 Hi-Fiサウンドとノーマルサウンド の両方で録音されます。
- 再生するときは、音声モニターボタ ンで HI-FIサウンドとノーマルサウ ンドを選ぶことができます。

入力端子について

- 前面と後面に入力端子があります。
- ●前面入力端子を使うときは「L2」(外部入力2),後面入力端 子を使うときは「L1」(外部入力1)を選びます。
- ●前面と後面の音声入力端子はどちらも(L/モノ)です。プラグ を片側しか接続しないときは、(し)に接続してください。
- S映像入力端子は映像入力端子より優先します。 そのため、映像入力端子から録画するときは、S映像入力端 子には何も接続しないでください。

2台の当社製ビデオを使用する時


●本機のリモコンで2台とも操作することができます。 40

本機を再生側に使うとき

●映像切換スイッチを「エディット」にする。 39

入力切換について

●入力切換ボタンを押すと、ボタンを押すたびに次の順序で入 力が切換わります。



シンクロ入力端子について


シンクロ入力端子にリモートポーズプラグ付きのAV出力コー ドを接続すると、VTR一体形力メラの操作で録画側ビデオの 録画スタート/ストップができます。

S映像出力端子付き機器と接続するときは

- ●この場合、本機のS映像入力端子と外部機器のS映像出力端 子を付属のSコードで接続するとよりよい画質で録画できます。
- S映像入力端子が接続されていると、映像入力端子からは何 も録画されません。使い終わった後は、必ずSコードをはず してください。

録音レベルの調節

●録音レベルつまみで、レベルメーターの0dBのランプが時々 つくように調節します。



ご自分でビデオを設置するには

この章は、ご自分でビデオを設置されるときにお読みください。 初めてビデオをお使いになるかたには、少し難しく感じられることがありますのでそのときは、 販売店にご相談ください。

● アンテナ線の接続 46

(テレビ番組を録画するために必要です。)

- 映像・音声コード の接続 Sコード,電源コード の接続 48
 - ●映像・音声コードが接続できないときは 48(ビデオ専用チャンネルの設定が必要です。)
 - AVコントロール端子と AV-BUS端子について 50 (当社の対応テレビと組み合わせるときご覧ください。)
- 受信チャンネルの合わせかた
 - ●受信チャンネルを合わせるには 51 (放送されているチャンネルだけを自動的に設定します。)

こんなときは


- 微調節のしかた 52
- ●チャンネル表示の数字をテレビ番組の数字に合わせるには 52
- ●放送のないチャンネルを飛びこすには 54


代表的な接続例


S端子付きテレビとの接続

- ●本機を最も良い画質・音質でお楽しみいただける接続です。
- ●アンテナ線 の種類が異なることがあります。 46
- お持ちのテレビによっては 4 5 を接続しないことがあります。 48

*図の 1 ~ 6 は, 46 ~ 48 の説明手順に対応しています。







直接取り付けられない

ときは, アンテナアダ


ブターを使います。

 ご自分でビデオを設置するには

つづく

000


● VHFアンテナ線だけの場合



付属品



コード




映像・音声コードが接続できないときは

テレビに映像・音声入力端子が付いていないと、上の四、回の接続はできません。 この場合は、ビアオ専用チャンネルの設定を行い、ビアオを見るときは、テレビをこのビアオ専用チャンネルに合わせます。

出力1:常に一定のレベルで出力されます。


出力2:出力を可変できます。前面の音量調節つまみで調節します。





●ビデオで選んだ番組を見たり、ビデオ テープを再生するときは、テレビのチ ヤンネルをいつも、このチャンネルに 合わせます。(ビアオ専用チャンネル)

ビデオのチャンネル切換スイツ チをテレビで選んだチャンネル



●これでビデオで選んだ番組がテレビ に出ます。

正しく設定できたか確認するには ビデオのチャンネルボタンでチ



4)

- 選んだ番組がテレビに映ります。 ●画像がきれいに映らないときは、
- 46 47 の接続をもう一度確認し てください。それでもきれいに映らな いときは、下欄をご覧ください。

●接続が正しいのにきれいに映らないとき……

テレビの1または2チャンネルの調整がずれています。ビアオのチャンネルボタンで選んだ番組がきれいに映るようにテレビを関 節します。(録画してあるテーブがある場合は、テーブを再生しきれいに映るようにテレビを調節します)

●テレビの調節方法は、テレビの取扱説明書をご覧ください。

音声多重放送をお楽しみになるには


- ●映像・音声コードでテレビと接続できないときは音声 '多重対応テレビまたはステレオアンプと接続してくだ
- ●ビデオで選んだ放送や、テーブ再生時にアンテナ出力 端子から出力される音声はモノラル (音声モニターボ タンで選んだ音声になります。)

テレビをふつうに使うには


- ●ビデオの電源を「切」にして、テレビを見たいチャン ネルに合わせます。
- ●ビデオの電源が「入」の状態で使うときは、ビデオ/ テレビ切換ボタンで「TV」を選んでいることを確認し、 テレビを見たいチャンネルに合わせます。

アンテナ線の接続(つづき)

アンテナアダプターにフィーダー線を取 り付けるには




アンテナアダプターに同軸ケーブルを取 り付けるには



電波の弱い地域では

ブースター(別売品)を使用するとノイズが 少なくなります。 59

分波器に同軸ケーブルを取り付けるには



テレビのVHFアンテナ端子に分波器が 直接取り付けられないとき

● VHFアンテナ端子が下図のときは、分波器の先端を加 エします。



分波器の先端を加工します。

① 先端のブラグを切断 する。

② 黒いビニール線に すじを入れ, 切り取



③ 金属の網線を折り返

④ 白いビニール線に 切り込みを入れ,切 り取る。





AVコントロール端子とAV-BUS端子について

接続するテレビが当社製で、AVコントロール端子または、AV-BUS端子がついているときは、次の接続をす ると、ビデオの操作でテレビをコントロールできます。

AVコントロール端子と接続したとき



- ●ビデオの操作で、テレビの入力切換を次のように操作できます。
- ビデオの電源を入れると (お好みセレクトで POWER ON (VTR)

ンで「ビアオ」を選ぶと

- を選んでいるとき 33 ●再生を始めると ●ビデオ/テレビ切換ボタ
- テレビの入力切換は自動 的に「ビデオ」になります。
- ●ビデオの電源を切ると
- ●ビデオ/テレビ切換ボタン で「テレビ」を選ぶと
- テレビの入力切換は自動 的に「テレビ」になります。

AV-BUS端子を接続したとき



- ●ビデオの操作で、テレビの電源の「入/切」および入力切換を次のように操作できます。
- ビデオの電源を入れると (お好みセレクトで POWER ON (VTR) を選んでいるとき 33)
- ●再生を始めると
- ●ビデオ/テレビ切換ボタ ンで「ビデオ」を選ぶと

- テレビの電源が自動的に
- ➡ 入り、入力切換が 「ビデオ」になります。
- ●ビデオの電源を切ると
- ●ビデオ/テレビ切換ボタン で「テレビ」を選ぶと
- ビデオのオフタイマーを 合わせると
- テレビの入力切換は自動 ● 的に「テレビ」になります。
 - ただし、電源は切れません。
- テレビも合わせた時刻にな ると自動的に電源が切れま

ご注意!


- ●本機のAV-BUS端子を接続して使うときは、テレビの電源を「入」または「スタンバイ」でご使用ください。
- ●テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ■AVコントロールまたはAV-BUS端子を接続したときは、テレビをビデオ専用チャンネル(1または2)にしてビデオ の再生などを見ることはできません。テレビの入力切換を「ビデオ」にしてください。
- ●録画するときは、テレビに映っている画像がビデオで選んだ番組かどうか、確認してから録画してください。


受信チャンネルの合わせかた

受信チャンネルを合わせるには

お住いの地域により、受信できるチャンネルは違います。(例えば東京と大阪、あるいは北海道と九州では受信で きるチャンネルガ違います。)そのために、お住いの地域に合わせた受信チャンネルの合わせが必要です。最初に 46~49ページの要領でアンテナ線とテレビをビデオに接続した後、次の操作をします。

1.ビデオの電源を入れる。 2.テレビの電源を入れ、テレビの 入力切換ボタンで「ビデオ」を 00000 ●映像・音声コードを接続していな いときは、ビデオ専用チャンネル (1または2チャンネル)にする。






入力切換ポタン




(ビアオの表示窓)





- ●受信しているチャンネルを自動的に 記憶していきます。(設定には約1 分かかります。)
- ●記憶が終わると、一番数字の小さい チャンネルガビデオの表示窓に現わ れます。

終わったら





- ●選んだチャンネルの画面ガテレビに 肿ります。
- 画像がきれいに映らないときは、 46~49の接続をもう一度確認し てください。
- チャンネルを飛びこしてください。 54
- ●チャンネルの数字がテレビ番組表の数字と合わないときは、52 をご覧ください。
- ●工場出荷時は VHS放送の1~12チャンネルが受信できるように調整してあり ます。


受信チャンネルの合わせかた(つづき)


終わったら

受信チャンネルの合わせかた (つづき)

微調節のしかた

受信した放送は自動的に最適な受信ができるようになって います。しかし、電波が弱かったり、妨害が入るチャンネ ルでは微調節をしたほうが映りがよくなることがあります。






チャンネル表示の数字をテレビ番組の数字に合わせるには


お住いの地域により、チャンネル表示がテレビ番組表の数字と違うことがあります。

この場合、次のようにして数字を合わせておくと便利です。

(設定する前に、どのチャンネルをどの数字に設定するかを決めてメモしておくと便利です。)

例:チャンネル表示「CH60」を「CH04」に変えたいとき






52


受信チャンネルの合わせかた (つづき)

放送のないチャンネルを飛びこすには

チャンネル設定をすると、電波状態によっては放送のないチャンネルも設定されることがあります。 これらのチャンネルを飛びこしたいときは、次の操作をします。



終わったら



- ●飛びこしたチャンネルはチャンネルボタン(▼または▲)では選べませんが、リモコンの⑥~⑤のボタン で選ぶことができます。
- ●飛びこしたチャンネルを元に戻すときは、手順●のとき再生ボタンを押してください。

安全にお使いになるために


異常なときは

煙が出ている、変な音やに おいがするときは, すぐに 電源プラグをコンセントか ら抜いて, 販売店にご連絡 ください。



雷が鳴り出したら

すぐに電源ブラグをコンセ ントから抜いてください。 このとき、危険ですのでア ンテナ線には絶対に触れな いでください。



カセット挿入口にご注意

お子様がカセットの挿入口 に手を入れないようご注意 ください。



異物は入れないで

カセット挿入口や通風孔な どに金属や燃えやすいもの ガ入ると危険です。感電や 火災の原因になりますので ご注意ください。



水は禁物です

ビデオの上に水の入った容 器を置かないでください。 万一、水などが中に入った ときはすぐに電源プラグを コンセントから抜いて販売 店にご連絡ください。



カバーはあけないで

ビデオの内部には電圧の高 い危険部分もあります。 感電や故障の原因になりま すので、絶対にあけないで ください。



電源コードは大切に


電源コードに傷をつけない ようにご注意ください。コ ンセントから抜くときは、 必ずブラグを持って抜いて ください。

風通しの悪い所



長期間で使用にならないときは

安全のため、必ず電源ブラ グを抜いてください。



ビデオの置き場所にもご注意ください

(通風孔をふさがないでください。)



油煙や湯気が当たる所や ホコリの多いところ



磁気を発生する機器の近く






ラジオの近く

ビデオの近くでラジオなどを使用す ると, ラジオ放送に"ブー"という ハム音が出ることがあります。 ビデオから難してご使用ください。

にしてお使いください

ビデオの上にテレビを載せるときは



- ●ビデオには19形(約20kg)以上のテレビは載せないでください。
- ●ビデオの上に直接テレビを載せたときや、テレビの上に直接ビデオを載せる と画面が乱れることがあります。このときは、ビデオスペーサーVR-VS18 (別売品)をご使用ください。

使用上のご注意


お手入れについて	●ビアオをベンジン、シンナーなどでふいたりしますと、変質したり塗料がは げることがありますので、避けてください。●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
ビデオを使わないとき	●ビデオカセットをビデオから取出しておいてください。
衝撃を与えないでください	特ち運ぶときは、家具にぶつけないようにご注意ください。
接続機器について	●ビデオに接続して使用する機器の取扱説明書もよくご覧ください。
外国では使えません	 このビデオは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。〈This video tape recorder can not be used in foreign countries as designed for Japan only.〉

結露について(ビデオの内部に水滴がつくことを結露といいます。)




- ●寒い場所から急に暖かい場所に移したとき。
- ●暖房をはじめたばかりの部屋や、エアコンなど直接冷風のあたるところ。
- ●夏季に冷房のきいた部屋から急に湿度、温度の高い部屋に移したとき。

結構したまま使用するとテープやビデオヘッドを傷めます。



- ●電源コードをコンセントに差し込み、電源スイッチを"入"にしておくと、 結露が生じにくくなります。
- 結露が生じてから電源コードを差し込んでも、水滴を急激に蒸発させること はできません。約2時間お待ちください。

アンテナについて



故障かな…というときは

●下記のことをお調べのうえ、それでも具合の悪い場合はご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店に ご相談ください。なお、アフターサービスについては60ページをご覧ください。

	症状	原因	处 置	参
	ビデオの電源が入らない。	電源コードがコンセントに接続されていない。	■電源コードの差込みプラグをコンセントに接続してください。	_
電源が入ら	リモコンで操作できない。	● 乾電池が古くなっている。(約1年が 目安です。 ● リモコン切換スイッチを正しく選んで	・乾電池を交換してください。・リモコン切換スイッチを正しく合わせ	12
ŝ		いない。	てください。	12
ない	電源は入るがビデオの操 作ができない。	●各種安全装置が働いている。	●電源コードを一度コンセントから抜き, 再度コンセントに入れた後,電源を入 れてください。	_
テープが止まる	巻戻し、早送りができない。	テーブが最初または最後まで巻取られている。	●力セツトを確認してください。	11
	テレビ番組の録画ができ ない。	●アンテナ線の接続が正しくない。●受信チャンネルの調整がずれている。	●アンテナ線を正しく接続します。 ●受信チャンネルを正しく調整します。	46 51
録	タイマー録画ができない。	●タイマーが正しくセットされていない。●時計が「ーー: ーー」になっている。	タイマーを正しくセットしてください。停電があったため、予約が消えました。再度、現在時刻を合わせたあとタイマ	26
曲が		「つめ」の折れたカセットが入っているる。	ーを合わせてください。 ●「穴」をセロハンテープでふさぎます。	28
で き	クイックタイマー録画が できない。	「つめ」の折れたカセットガ入っている。時計が「ーー: ーー」になっている。	●「穴」をセロハンテープでふさぎます。 ● 時計を合わせます。	25
ない	後面端子に接続した機器 から録画できない。	●「L2」(外部入力2)を選んでいる。	●入力切換ボタンで「L1」(外部入力1) を選びます。	42
	前面端子に接続した機器 から録画できない。	●「L1」(外部入力1)を選んでいる。	●入力切換ボタンで「L2」(外部入力2)を選びます。	42
	映像は記録されるが、音 が正常に記録されない。	録音レベルつまみガ手ごたえのある中 央になっていない。	●つまみを手ごたえのある中央に合わせます。	43
再生	再生の画面に帯状のノイ ズが出たり,画面がモヤ モヤする。	● 古いテープや他のビデオで緑面したテープを再生するときにおこることがあります。 (トラッキング調整がずれています。)	●オートトラッキングまだは手動トラッキング調整で最良に映るよう調整して ください。	22
する	再生の画面がきれいにう つらない。	●テレビのチューニングが正しくない。	●テレビのチューニングをしなおしてく ださい。	_
とおかしい		●ビデオヘッドが汚れている。・	 ヘッドの清掃が必要です。ヘッドクリーニングボタンでヘッドを清掃してください。それでも映りが悪いときは、別売りのヘッドクリーニングテーブをご使用になりヘッドの清掃をしてください。それでもまだ映りが悪いときは、お買い求めの販売店にご相談ください。 	58

故障かな…というときは(つづき)

		症 状	原因	処 置	参 照 ページ	
	再生す	音が途切れる。	●音声ヘッドが汚れています。	●ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテーブをご使用になりヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。	58	
	るとお	日本語と外国語が同時に 聞こえる。	・ ●音声モニターボタンで「ステレオ」を 選んでいる。	●音声モニターボタンを押して、聞きたい音を選びます。	21	
	のかし	Hi-Fiサウンドの音が出 ない。	●音声モニターボタンで「ノーマル」サウンドを選んでいる。	●音声モニターボタンを押して、Hi-Fi サウンドを選びます。	21	
	い	画面の輪郭がはっきりし ない。	●映像切換スイッチが「ソフト」になっている。	●「ノーマル」または「エディット」にし ます。	39	
		ダビング編集が できない。	●正しく接続されていない。●録函側ビデオが「外部入力」を選んでいない。	●接続を確認し、正しく接続してください。 ●録画側ビデオは「外部入力」を選びます。	42 (0
	その他	集中表示窓の表示が誤表示したり、操作ボタンを 受付けない。	●内臓のマイコンの誤動作のせいです。	●リセットスイッチをつまようじなどで押す。表示部がリセットされます。その後セットしなおしてください。 「「「「「「「「「」」 「「」」 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「		

停止状態で約5分たつと多少音がしますが故障ではありません。 これは内部のテーブ保護メカガ動作する音です。

■ビデオを使っていると……

● ヘッドの清掃 (テレビ番組はきれいに映るのにビデオで再生するとザラザラした画面になるときは)



ビデオを使っているとこんな症状が出ることがあります。これはビデオヘッドが汚れたため ですからビデオヘッドの清掃が必要です。2ページの要領でヘッドクリーニングを行ってく ださい。それでも汚れがとれないときは、別売りヘッドクリーニングテープをご使用くださ い。ヘッドクリーニングテープを使っても汚れがとれないときは、お買い求めの販売店にご

★ヘッドクリーニングテープをお使いになるときは、お使いになるクリーニングテープの説明書を 良くお読みいただき、正しくご使用ください。

●ヘッドの摩耗



ビデオを長い間使用するとビデオヘッドはレコード針と同様に摩耗し、画像が鮮明に映りま せん。このような場合ビデオヘッドの交換が必要です。ビデオヘッドの交換はお買い求めの 販売店にご相談ください。

	8ミリビデオカメラ VM-E10	S-VHS-Cビデオカメラ VM-S83	S-VHSビデオカメラ VM-S8200
		O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
	Hi8ピアオカメラ VM-H10	VHS-Cビデオカメラ VM-C1/VM-C2	ビデオカセットテーブ
			SVHS F-7 • ST-120 SR-G • ST-60 SR-G • ST-30 SR-G VHS F-7 • T-120 HF • T-160 HG • T-120 HG
	ビデオスペーサー	ヘッドクリーニングテーブ	ブースター
	VR-VS18	● 乾式ビデオヘッドクリーナー T-CL01 ● 湿式ビデオヘッドクリーナー AV-210	●HD-WB2A (VHF・UHF・FM兼用) ●HVTR-W26A (VHF・UHF兼用)
	接続コード	7 2 10	●HVTR-U26A
	HPU-131AV(映像用) HPU-121 (音声用)		(UHF専用)
L	····		

このようなことはありませんか	お願い		
■電源コード、プラグが異常に熱い。●映像が乱れたり、色がきれいに出ない。●その他の異常や故障がある。	故障や、事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源ブラグをはずして必ず販売店にご相談ください。		

アフターサービスと保証

保証書と保証期間について



- ●このビデオデッキには保証書がついています。
- ●保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき 大切に保存してください。
- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
- ●保証期間中でも有料になることがありますので、ご了承ください。(保証書に詳細を記載して ありますので、そちらをご覧ください。)
- 保証期間経過後の修理につきましては、販売店にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは



●ビアオテッキが正常に動作しないときは、「故障かな…というときは」(57ページ)をご覧くだ さい。それでも不具合なときは、お買い求めの販売店にご相談ください。


- ●アフターサービスを申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。
- ●形名
- VT-S650
- ●症状 ●住所・電話番号
- できるだけ詳しくご説明ください。 付近の目印もつけ加えてください。

転居されるときは



● 転居で,お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は,前もってお買 い求めの販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店をご紹介いたします。 なお本機は50Hz(ヘルツ), 60Hz(ヘルツ)の切換えが自動的に行われますので、切換なしで どちらの地域でも使用できます。

美しい画面を見るための点検



●ビデオテッキは、カラーテレビやビデオカメラからの画面を磁気テーブに記載したり、再生 したりするため、非常に高い精度を必要とする機械です。

特に、ビデオヘッドやビデオテーブを動かす機械部分は、お使いになる間に汚れたり、摩耗 したりしてきます。性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、使用環境(温 度·湿度·ホコリ)などに左右されますが、およそ1,000時間を目安に点検(清掃·注油·一部部 品交換) されることをおすすめいたします。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

部品の保有期間

当社は,このビデオデッキの補修用性能部品を,製造打切後最低8年間保有しています。

- ●ビデオカメラ、ビデオ及びビデオカセットを使用中、万一これらの不具合により録面されなかったり、再生できなくなった場合の録 西内容の補償についてはご容赦ください。
- 大切な録画(結婚式など)の場合は、必ず事前に試し撮りし、正常に録画・録音されていることを確認してください。
- ●本機の「EP」モードで録画したテーブは「SP」モード専用のVHSビデオで再生できません。
- ●S-VHS方式で録画したテープはS-VHS方式のビデオにしか使えません。
- あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

S-VHSについて

S-VHSについて

本機は、従来のVHS方式に比べ、高解像度(水平解像度400 本以上)高画質のS-VHS方式を採用しました。 より美しい、精彩な画像をお楽しみになれます。

使用するテーブは

SVHS テープと VHS テープの両方をご使用になれます。

- SVHS テープはS-VHS方式またはVHS方式のどちらでも記録
- ▼HS テープは自動的に VHS方式で記録されます。

VHS方式との互換性は

S-VHS方式で記録したテーブは、S-VHS方式のビデオに しか使えません。


● SVIS テープに VHS方式で記録したテープは VHS方式のビデ 、才でも使うことができます。


接続するテレビは


1

S映像入力端子または映像/音声入力端子の付いたテレビを使 うことを, おすすめします。

- S映像入力端子または映像/音声入力端子の付いていないテレビも使 えますが、S-VHS方式の高解像度・高画質を十分にお楽しみにな れません。
- S映像端子とは映像信号の輝度(Y)信号とカラー(C)信号を分 難して入(出)力する端子です。従来の映像端子の信号に比べて より鮮明な画像をお楽しみいただけます。








S-VHS方式で記録するには

SVHS テープを使用し、ビデオの表示窓に「SVHS」表示がついていることを確認します。



- ●「 **SVHS** 」表示がついていないときは、S-VHSボタンを押すと表示がつきます。
- SVHS テープにVHS方式で記録するときは、「SVHS 」表示を消してください。
- ●S-VHSボタンを押すたびに「**SWIS**」表示がついたり、消えたりします。
- ●再生するときは、自動的に記録方式を判別し再生します。

トラッキング調節

テープを再生すると画面に白い帯状のノイズが出ることがあり ます。これは、録画された部分をヘッドが正確になぞってない ためにおこります。これを正確になぞるように調節することを トラッキング調節といいます。デジタルオートトラッキングは、 この調節を自動化したものです。

入力切換

42

他の機器から録画・録音するときに必要な切換です。 ビデオは通常、テレビ番組を録画できるようになっています。 入力切換ボタンで「L1」または「L2」を選ぶと、映像入力端子, 音声入力端子に接続された機器から録画・録音ができます。

HI-Fiサウンド

ビデオにはふつうのビデオとHi-Fiビデオがあります。 ふつうのビアオは音声を録音/再生するのに固定のヘッドで録 音/再生します。

一方、Hi-Fiビデオは固定ヘッド以外に回転ヘッドでも音声を 録音/再生します。そのため、テープとの相対速度が非常に早く なり、よりよい音で録音/再生できます。固定ヘッドで録音した 音ガノーマルサウンド,回転ヘッドで録音した音がHi-Fiサウ ンドです。

ビデオ専用チャンネル

48

1または2いずれかのチャンネルです。

映像・音声入力端子のついていないテレビをご使用のときは、 テレビを1または2チャンネルのうち放送のないチャンネルに 合わせてビデオを楽しみます。これが、ビデオ専用チャンネル です。

ビデオ後面にあるチャンネル切換スイッチも切り換えます。

ダビング

42

2台のビデオを接続して、テーブを複製することをダビングと いいます。ダビングしたテーブは多少面質が低下します。

ビデオ/テレビ切換

ビデオのVHFアンテナ出力の切換です。 「ビデオ」にしておくと、映像と音声が1または2チャンネルの 放送(ビデオ専用チャンネル)としてテレビに供給されます。 ビデオの電源を切ったときは「テレビ」になっており、テレビは 普通に使用できます。ビデオ/テレビ切換ボタンで切り換えます。

フィエッチエス インテックス サーチ システム VHS Index Search Systemの略で、テーブに記録された 頭出し用の信号(VISS信号)を使って頭出しをする方式です。 VISS信号は、録画時に自動記録されます。

フライングイレーズヘッド

録画ずみの部分に続けて録画するとき,つなぎ目部分をきれい にするため、通常の消去ヘッド以外に回転消去ヘッドを取付しております。回転しながら動作することから、フライングイレ 一ズヘッドと呼ばれております。

ブースター(電波増幅器)

59

名前の通り電波を増幅します。

電波の弱い地域の場合,ビデオを接続すると,テレビの映りが 悪くなります。これは電波ガテレビとビデオの両方に分けられ るためです。電波を増幅することにより、今までと同じ程度に テレビを見ることができます。増幅度の大きいブースターほど、 映りがよくなります。

VHFとUHF放送

テレビ放送には VHF と UHF 放送があります。 (最近はBS(衛星)放送もあります。) VHF放送は1~12チャン ネル, UHF 放送は13~62チャンネル, BS 放送は BS 1~BS

15チャンネルでご覧になれます。 それぞれの放送に応じたアンテナが必要です。アンテナの形を 見ると、どの放送を受けているか、よく分ります。







VHFアンテナ

UHFアンテナ

BSアンテナ

※一部の地域(関東地域など)では VHF 放送を UHF 放送に変 換していることもあります。

録画モード(EP/SP)

ビデオには、「標準」と「3倍」の録画モードがあり、録画時に切 り換えられます。

SP(標準):テープスピードが標準の速さです。

画質を重視するときには「SP」で録画すること をおすすめします。

EP(3倍):テープスピードが「標準」の1/3の速さです。「SP」

に比べて3倍長く録画できます。

再生のときは、録画時のスピードに自動的に切り換わります。

衛星放送 41

映像切換……………………39

オーティオ録音……………43

オートスキャナプレイ………… 36

オートBLUE 33

オートリワインド…………17

オートリワインドシャットオフ 20

オフタイマー……38

お好みセレクト……………33

音声多重放送 ------ 21

音声モニター・・・・・・・・・ 21

あ・い・う・え・お た・ち・つ・て・と アンテナアダプター..... 46 裏番組録画------18

タイマー録画………26 チャイルドロック………40 チャンネル設定…………51 アジタルオートトラッキング…… 22 テープの残量表示 34 テープリターン……………35

テレビ画面表示………34

テレビの操作......13

同軸ケーブル…………47

同時録函………………………16

飛びこし設定......54

トラッキング調節…………22

二重音声放送-------22

入力切換………42

ノーマルサウンド……………62

テープリフレッシャー……39

や・ゆ・よ

予約	26
予約の確認	30
予約の取消し	30

らいりるれるか

ノニアタイムカウンター	35
ノモコン切換スイッチ	12
ノベルメーター	21
ノンタルスイッチ	39
录画時間	11
最面モード	16

力・き・く・け・こ

\ 部入力	4
フィックタイマー録画	2
霉	5
6速サーチ	2
[速巻戻し	1
コマ送り再生	2

は・ひ・ふ・ヘ・ほ

な・に・ぬ・ね・の

ビジュアルサーチ 2	4
ピアオ専用チャンネル4	8
ビアオ/テレビ切換1	8
副音声2	1
フィーダー線4	9
プースター5	9
ブルーバック機能3	3
分波器4	
ヘッドホン	7
補助電源コンセント4	3

早送り再生……24

A · B · C

Vコントロール端子 50	
.V-BUS端子······ 50)
S放送 ······ 41	
BUZZER 33	ı
DRPS 37	
NDLESS PLAY 33	
INDLESS PLAY 33	١
P「3倍」····································	
RROR表示 ······ 29	
ULL表示 ······ 29	
li-Fiサウンド 62	
ENTAL PLAY 33	
P「標準」 16	,
-VHS 61	
199	

さ・し・す・せ・そ

ノア ノ ハンン	•
E音声······	21
受信チャンネル	
スキップ再生	
ステレオ放送	
ス□再生	23
多止西再生	
操作音	33

· ミロターポタン.....

ま・み・む・め・も

巻戻し再生	 2
メニュー	 3
モード表示	 3
モノラル	 2